

IMPOSTAZIONE APRS YAESU VX8-DE

- 01: APRS AF DUAL --> On
- 02: APRS DESTINATION --> APY008
- 03: APRS FILTER --> Tutto on
- 04: APRS MODEM --> 1200bps
- 05: APRS MSG FLASH --> Tutto 4 sec
- 06: APRS MSG TXT --> Impostare MSG
 - 1 Good! Beacon 73
 - 2 QSL on QRZ.com Thank!
- 07: APRS MUTE --> On
- 08: APRS RINGER MSG --> Off
- 09: APRS RINGER BCON --> Off
- 10: APRS UNIT --> Position : MM.MM"
 - Distance : Km
 - Speed : Km/h
 - Altitude : m
 - Temp. : C°
 - Rain : mm
 - Wind : m/s
- 11: APRS TX DELAY --> 300 ms
- 12: BEACON INTERVAL --> 5min. cambiare se in macchina
- 13: BEACON STATS TXT --> Impostare stato
 - Yaesu VX8DE TX5W
 - iw2evh.mrdanilo.eu
- 14: Beacon TX --> Auto
- 15: DIGI PATH --> Impostare
 - WIDE-1
 - WIDE-2
- 16: GPS DATUM --> WGS-84
- 17: GPS TIME SET --> Auto
- 18: GPS UNIT --> Position : .MM'
 - Speed : Km/h
 - Altitude : m
- 19: MSG GROUP --> non impostato
- 20: MY CALLSIGN --> Inserire il nominativo e subito dopo tramite il tasto "MODE" impostare SSID. Impostare "-7" che corrisponde a Hand-held Transceiver.
- 21: MY POSITION --> Impostare GPS se collegato il modulo GPS o impostare le coordinate :
 - Lat: N 45".00.000"
 - Log. E 9°00.000"
 - Utilizzare il tasto "HM/RV" per aggiungere la posizione rilevata in memoria.
- 22: MY SIMBOL --> Inserire il simbolo più adatto. HOME = casa
 - CAR = Macchina.
- 23: MY POSITION COMMENT --> Impostare "In Service" quando in casa o "En Route" in auto.
- 24: SmartBeaconing --> Off
- 25: TIME ZONE: --> Impostare secondo l'ora legale o solare.

IMPOSTAZIONE APRS YAESU VX8-DE

RICORDARE:

Utilizzare sempre il VFO sempre nella banda "B" per la trasmissione dei Beacon sulla frequenza 144.800 Mhz e disattivare sempre il circuito di risparmio energia nel menù 79: SAVE RX.